

Verwerkingsvoorschrift

keramische pironnen met draadstang.

- Boor met een 10 mm steenboor een gat in het broekstuk.
- Het kunststof klemelement op de draadstang zo hoog mogelijk opschroeven, zodat deze kan kiepen.
- Het klemelement in de opening van de piron duwen en het klemelement horizontaal stellen. Draai de draadstang ca. 3 cm. op, zodat het klemelement niet meer terugkiepen kan en zichzelf vast trekt.
- Het einde van de draadstang door de het geboorde gat in het broekstuk plaatsen. De rubber platen aanduwen en de moer aandraaien.
- Dan wordt de 2e moer opgedraaid. Deze twee moeren klemmen zichzelf geheel vast door deze met een sleutel 13 naar elkaar toe te draaien.
- Het geperforeerde band over de draadstang plaatsen, de ring aanschuiven en de 3e moer opdraaien.
- De draadstang op lengte zagen.
- Het broekstuk met gemonteerd piron indekken en extra bevestigen met schroeven of in flexibele mortel plaatsen.
- De beide uiteinden van het geperforeerde band vastschroeven, zodat het broekstuk met piron gezekerd is.

