

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

NELSKAMP LIVINGROOF 25° - 50°

Een hellend LivingRoof-Sedumdak blijft langdurig gezond wanneer het goed wordt onderhouden en regelmatig wordt gecontroleerd. Tijdens het onderhoud mag er over het groendak gelopen worden — de Sedumbepanting is hier sterk genoeg voor. **Vermijd echter betreding bij vorst**, om schade aan de planten te voorkomen.

VEILIGHEID EN INSPECTIE

Bij elk onderhoudsmoment moeten de geldende **veiligheidsregels voor werken op hoogte** worden gevolgd, zoals het gebruik van valbeveiliging.

Controleer het Sedumdak minstens **twee keer per jaar** op ongewenste begroeiing (zoals ingewaaide onkruiden) en verwijder deze handmatig.

Controleer ook de **hemelwaterafvoeren en dakgoten** op blad of vuil en maak ze schoon indien nodig. Licht het dak in een **boomrijke omgeving**, voer deze controles dan vaker uit. Verwijder regelmatig bladeren, takjes en boomvruchten van het dak en uit de afvoeren om verstoppingen te voorkomen.

PLANTENVOEDING

Om de bepanting gezond te houden, is het belangrijk dat de Sedumplanten voldoende **voedingsstoffen** krijgen. Bemest het groendak **twee keer per jaar** — bij voorkeur eind april en begin september. Zo blijven de planten en hun wortelgestel sterk en vitaal.

LivingRoof adviseert het gebruik van **organische of minerale meststoffen** die speciaal zijn ontwikkeld voor Sedumdaken, zoals *Sedum Conditioner* en *Sedum Nutrition*. Deze zorgen voor een gelijkmatige en duurzame voeding van de planten.

IRRIGATIE

Bij een hellend groendak adviseren wij om direct bij de aanleg een **irrigatiesysteem met druppelslangen** te installeren. Hiermee kan het groendak eenvoudig en effectief van de juiste hoeveelheid water worden voorzien, ook tijdens langdurige droogte. Gebruik waar mogelijk **hemelwater** om leidingwater te besparen en milieuvriendelijk te werken.

Controleer tijdens het onderhoud of het irrigatiesysteem nog goed functioneert. In de winterperiode dient het systeem **afgekoppeld en winterklaar** te worden gemaakt om vorstschade te voorkomen. Zodra de vorstperiode voorbij is, kan het systeem weer worden aangesloten.

De druppelslangen worden idealiter **horizontaal gelegd in rijen met een tussenafstand van circa 2 meter**, te beginnen vanaf de nok van het dak (met uitzondering van de onderste 2 meter).

De **waterdosering** is afhankelijk van het specifieke project — LivingRoof adviseert graag over de juiste instellingen voor optimale bewatering.